### Enregistrer les résultats d'un test

Chaque test DSL/IP comporte un onglet Télécharger /Enregistrer le résultat pour Télécharger et enregistrer les résultats du test en utilisant la connexion DSL ou Ethernet en ligne effectuée durant le test. Ou bien on peut Enregistrer les résultats dans un fichier mémoire interne. Ou encore Exporter les résultats vers un rapport HTML, MHTML ou XML au moyen d'une clé USB.

#### Pour enregistrer, télécharger ou exporter les résultats :

- 1. Utiliser les touches fléchées haut/bas, sélectionner les paramètres que l'on souhaite modifier et utiliser le clavier à l'écran.
- 2. Sélectionner le fichier Résultats pour enregistrer les résultats dans un Nom de fichier existant ou pour Télécharger et enregistrer les résultats en utilisant les méthodes suivantes :
- la connexion DSL ou Ethernet en ligne existante effectuée pendant le test
- une connexion de chargement hors ligne (Wi-Fi ou Ethernet) si elle est disponible et si le test est arrêté OU BIEN
- 3. Sélectionner les boutons Enregistrer ou Exporter et appuyer sur 🗸 pour confirmer la sélection.

### Gérer les résultats d'un test

Depuis le panneau Principal DSL, sélectionner Gestionnaire des résultats pour faire l'une des choses suivantes :

- · Onglet Résultats vous permet de sélectionner un Nom de fichier et d'afficher les résultats à partir d'une liste de fichiers enregistrés au préalable.
- L'onglet Chargement vous permet de transférer les résultats enregistrés à un site FTP ou une clé USB. Ici, vous pouvez également Supprimer les fichiers XML sélectionnés de la mémoire interne.
- L'onglet Exporter vous permet de choisir un Nom de fichier ou Tous les fichiers déjà enregistrés et d'exporter les résultats au Format de rapport suivant : HTML, MHTML ou XML.
- les fichiers enregistrés uniquement dans la mémoire interne 6100.





6100_Oct10_2019_1611 2015-03-31 1
6100_Oct10_2019_1621 2015-03-31 1
6100_May 29_2019_1006 2015-03-31 1
6100_May30_2019_1225 2015-03-31 1
6100_May30_2019_1309 2015-03-31 1
6100_May30_2019_1332 2015-03-31 1
6100_May21_2019_0856 2015-03-31 1
6100_May23_2019_1000 2015-03-31 1
6100_May27_2019_0928 2015-03-31 1
6100 Mav29 2019 0911 2015-03-31 1.



# Travailler avec le clavier

#### Pour accéder aux paramètres à l'écran et les modifier :

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un élément à l'écran puis appuyez sur ✔ .



Remarque : Toute référence à la pression sur un bouton du clavier peut être remplacée dans la plupart des cas par « cliquer / toucher l'écran tactile ».

### Charger la batterie

Brancher l'adaptateur (9 V, 1,66 A) et attendre 6 à 8 heures pour charger entièrement la batterie, ou jusqu'à ce que le témoin de batterie indique 100 %.

- 1. Sur le volet Accueil, sélectionner Paramètres système et appuyer sur
- 2. Sélectionner l'icône Info batterie et appuyer sur 🖌 État batterie indique le niveau de puissance actuel de la batterie, sous forme de pourcentage.

#### Rendez-vous sur www.radiodetection.com

Radiodetection Ltd. (Rovaume-Uni) Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK Tél : +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com Radiodetection (États-Unis) 28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA

Numéro vert : +1 (877) 247 3797 Tél : +1 (207) 655 8525 rd.sales.us@spx.com



Copyright © 2021 Radiodetection Ltd. Tous droits réservés. Radiodetection est une filiale de SPX Corporation. Radiodetection et 6100 sont des marques commerciales de Radiodetection Ltd. En raison d'une politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications publiées. Ce document ne peut être copié, reproduit, transmis, modifié ou utilisé, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de Radiodetection Ltd.

90/UG-6100-GFAST-FRE/01

#### **Guide d'utilisation**

Le 6100-Gfast de Radiodetection est l'outil idéal pour tester les lignes haut débit G.fast, VDSL2 et ADSL2+ jusqu'à 1 Gbit/s. Cette unité prend en charge les modems GVXAA et GVXAB et peut être utilisée pour installer, dépanner et valider les services multiplexés à domicile. Consulter le manuel 6100-Cu (document 90/UG-6100-CU-FR/01) pour obtenir des informations sur les tests cuivre.

# Connexions de câbles

# Menu principal DSL

#### Pour accéder au menu principal cuivre :

- DSL.
- sélectionnée.

Remarque : Les Paramètres système se trouvent sur le volet Accueil et permettent de régler les paramètres de l'unité.

Remarque : Toute référence à la pression sur un bouton du clavier peut être remplacée dans la plupart des cas par « cliquer / toucher l'écran tactile ».

Ce guide se veut uniquement comme un document de prise en main. Pour des instructions détaillées, y compris l'utilisation des accessoires, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du 6100-Gfast qui est disponible au téléchargement sur www.radiodetection.com.









Pour afficher l'état de la batterie :

# **RADIODETECTION**<sup>®</sup>

# 6100-Gfast

# Kit de test multiplexé et cuivre G.fast/VDSL/ADSL2+



1. Sur la page d'accueil, sélectionner Tests DSL/IP et appuyer sur v pour ouvrir la page du menu principal

2. Accéder à chaque icône en utilisant les touches fléchées haut / bas et gauche / droite du clavier.

3. Appuyer sur 🖌 pour afficher le sous-menu de l'icône

• ou bien Auto. Test manuel ou Test Ethernet. le test démarre et la commande d'écran passe à la page de synthèse des résultats.

• Le Gestionnaire de résultats ouvre les fichiers de test déjà enregistrés pour afficher, Charger, Exporter et Supprimer les résultats.

· Configuration des tests offre les utilitaires pour configurer les paramètres des tests.



• Paramétrage donne les moyens de configurer les schémas de puissance du modem et de prérégler l'unité avec des valeurs de mesure DSL spécifiques.

# Paramètres système

- Affichage et langue fournit le paramétrage du rétroéclairage, des informations sur la barre de titre, le choix de la langue et la touche de Calibration de l'écran tactile. L'onglet Affichage distant permet de connecter le 6100-Gfast à un ordinateur à distance.
- Date et heure règle également la date, l'heure, leur format et le fuseau horaire.
- · Infos batterie présente l'état de la batterie et les schémas de puissance, y compris le Mode économie d'énergie.
- Options logiciel liste toutes les Options configurées présentes sur l'unité.
- Information présente les informations matériel / logiciel /produit.
- Télécharger configuration vous permet d'activer le téléchargement FTP DSL en ligne ou de sélectionner une méthode de téléchargement hors ligne (Wi-Fi ou Ethernet). Exige l'option FTPUPLD.

### Test Wi-Fi

Le test Wi-Fi active une recherche Wi-Fi qui liste tous réseaux sans fil disponibles et leurs informations à des de comparaison. Les détails du Nom de réseau ou SS (service set IDentifier), le nom affecté à un réseau san fil, incluent la force du Signal (RSSI) qui affiche l'un de niveaux suivants, la case du tableau étant présentée d la couleur correspondante :

- Pas de signal (< -90/noir)</li>
- Très faible (-90 à -82/rouge)
- Faible (-81 à -72/rouge)
- Bon (-71 à -68/orange)
- Très bon (-67 à -58/jaune)
- Excellent (> -58/vert).

Utiliser les boutons Trier les canaux / RSSI pour faire basculer les valeurs en ordre ascendant ou descendant.

Remarque : On peut aussi trier les noms des réseaux en cliquant/touchant l'en-tête de la colonne sur l'écran tactile.

#### Pour accéder à un réseau Wi-Fi et afficher ses informations :

- 1. Appuyer sur ✔ pour accéder à la liste.
- 2. Appuyer sur les flèches haut/bas pour sélectionner un réseau et afficher ses informations en dessous.

## Configuration des tests

#### Pour paramétrer un test Auto, Manuel ou Ethernet :

- 1. Depuis le volet Principal DSL, sélectionner Configuration de test et appuyer sur 🗸.
- 2. Sélectionner **Détails du profil** et appuyer sur **v**.
- 3. Sélectionner la configuration de test souhaitée et appuyer sur 🗸 .
- 4. On peut configurer les paramètres de test depuis les champs de réglage qui se trouvent dans les onglets suivants : Paramétrage de connexion, Seuils, Paramétrage LAN.
- 5. Dans l'onglet Sélectionner les tests, activer/désactiver les sous-tests optionnels. Quand le mode d'accès est réglé sur IPv6 (DHCP), Ping est le seul test disponible.
- 6. Sélectionner l'onglet Paramétrage du test pour configurer les sous-tests suivants (guand ils sont mis en surbrillance): Test VoIP, Test IPTV, Ping, FTP, HTTP, Test de débit, Traceroute, Test de navigateur web.

#### Pour changer ou créer un nouveau profil :

Au moment de la mise sous tension, les paramètres sont lus dans le dernier profil chargé. Si des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres, on peut les enregistrer dans un profil existant ou nouveau.

1. Sur n'importe quel écran de configuration, faire défiler et définir les options en utilisant les touches fléchées haut/ bas et gauche/droite.

OU BIEN

Appuyer sur 🗸 sur n'importe quelle valeur pour ouvrir une liste d'options.

- 2. Appuyer sur 🖛 depuis n'importe quel écran de configuration pour afficher la boîte de dialogue vous demandant de confirmer et enregistrer les changements en utilisant les boutons suivants :
- · Enregistrer dans le profil actuel.
- Enregistrer sous affiche un écran d'édition alphanumérique Nouveau nom de profil.
- Non n'enregistre aucune modification dans le profil, ferme la boîte de dialogue et revient au sous-menu Détails du profil.
- Annuler ferme la boîte de dialogue et revient à l'écran de paramétrage.

#### Pour sélectionner un profil :

- 1. Depuis le volet Principal DSL. sélectionner Configuration de test et appuyer sur 🖌.
- 2. Choisir Sélectionner un profil et appuyer sur 🖌 . Une liste de profils disponibles est affichée dans un encadré.

# Exécuter des tests

# Pour exécuter un test :

Depuis le volet Principal DSL, sélectionner l'icône du test souhaité et appuyer sur 🗸. Le test démarre automatiquement. Quand le test souhaité est choisi, on peut aussi appuyer sur la touche Démarrer/Arrêt pour exécuter le test.

# Afficher les résultats d'un test

Quand un test est terminé, les résultats obtenus sont affichés à l'écran. Sélectionner les onglets suivants pour afficher l'état réussite/échec et les détails des résultats :

(pour le test Auto et Manuel) Profil, Durée synchro, État ligne, Mode de fonctionnement et SNR montant/ descendant et taux de bits maxi. On peut sélectionner un nouveau profil depuis les résultats des tests

- (pour Ethernet) État du port WAN/LAN/Vitesse de la liaison/Mode de connexion et Total d'octets/paquets/ erreurs Ethernet recus/transmis.
- État WAN indique l'état de la connexion du réseau large. Dans Test manuel, on peut aussi sélectionner le test triple-voies que l'on souhaite exécuter ou afficher. • État LAN indique l'état de la connexion du réseau local.

- Résumé VoIP présente les détails de mesure des différents paramètres dont MOS, R-Factor, Latence, Gigue et Paquets.
- Rejoindre guitter liste les canaux IPTV du tableau d'alias et la durée Zap mesurée. Synthèse IPTV présente les résultats de test des flux IPTV, Rejoindre/Quitter, et de l'Analvse des canaux.
- Détails param DSL contient les résultats Descendant / Montant pour les débits données, ainsi que SNR, Atténuation, Capacité, Puissance sortie, Latence, Délai / Profondeur entrelacement, INP, Bitswap, Trellis, Phy-R et G.INP.
- Statistiques DSL contient les Compteurs DSL, les statistiques de mode de transfert dont KL0 et EWL, Adaptation débit, et État vecteur avec Compteurs de performance.
  - Informations bande contient les résultats descendants/montants pour Marge SNR, Atténuation boucle / signal. Puissance sortie. et KL0.
- · Diagnostics boucle présente SNR/ATTN (HLog)/QLN/ALN montant/descendant par résultats de tonalité sous format graphique.
- Synthèse des tests données affiche les résultats Ping, Trace Route, FTP et HTTP, ainsi que les tests données optionnels activés dont VoIP, IPTV, Débit et Navigateur web. Quand IPv6 (DHCP) est réglé comme Mode accès dans Paramétrage de connexion. seul Test Ping est affiché.



2:05 PM

 $\overline{\mathcal{D}}_{14}$ 

Date and Time

Software Options

Information

Display and Language

Battery Info

i













Selected Profile : Bridge

	Home \	Wi-Fi Test	<b>(</b> 10:07		
	Naviga	Navigate to a Wi-Fi Network for Details:			
	Chan.	Network Name	MAC Address	RS	
	1		2a:b7:f1:66:46:c1	-58	
les	1	OU812B47	58:96:30:7b:2e:13	-58	
	1		5a:b7:f1:66:46:c1	-58	
sfine	1		58:96:30:7b:2e:18	-58	
5 11115	1		58:96:30:7b:2e:14	-58	
חוצ	1	Crampton	3a:b7:f1:66:46:c1	-58	
סוכ	1		6a:b7:f1:66:46:c1	-58	
_	1		58:96:30:7b:2e:16	-58	
S	1	Hunt.k	4c:01:43:b3:46:b6	-71	
	1		4c:01:43:b3:46:b3	-72	
25	1	1.00001000000	4c:01:43:b3:46:b9	-72	
	1	BELL697	54:64:d9:ee:63:95	-73	
lane	5	OU81b4	14:91:82:9e:3c:1d	-4.	
ans	5		1e:91:82:9e:3c:1d	-45	
	5	MyNamesForrest	1a:91:82:9e:3c:1d	-43	

- · Synthèse des connexions inclut :
- Si l'unité est dotée de l'option Bonding, les données de la paire 1 et de la paire 2 sont affichées.

Si l'unité est dotée de l'option Test VoIP :



- Appel VoIP vous permet de passer et de recevoir des
- appels VoIP et affiche la **Confirmation d'appel** telle que l'**État VoIP**, le numéro et le Codec auquel l'appel est connecté, la durée et l'état réussite/échec du test/appel.
- Si l'unité est dotée de l'option Test IPTV :

- Test de débit applique l'outil iPerf3 ou Ookla<sup>1</sup> pour les mesures actives de la bande passante maximale réalisable sur les réseaux IP.
- Remarque : Politique de confidentialité Ookla : http://www.speedtest.net/privacy. Vous, l'utilisateur final, comprenez et reconnaissez en exécutant le test se trouvant dans l'application logicielle Speedtest Powered qu'Ookla, LLC peut collecter votre adresse IP pendant le test et la partager avec des tiers sélectionnés.
- <sup>1</sup>Ookla est un prestataire tiers. La technologie Ookla Speedtest Powered fait intervenir des serveurs appartenant à Ookla ou contrôlés par Oookla qui peuvent se trouver ou non sur votre réseau. Ookla conserve le droit d'agréger les résultats des tests et de monétiser les résultats agrégés à sa convenance.